

Notice de débrayage porte basculante



Comment débrayer votre moteur

En cas de panne électrique ou défaillance moteur

- 1 - Déverrouillez la serrure de l'extérieur avec votre clef, tourner la poignée, (le câble de débrayage décroche l'entraînement du chariot moteur)
- 1b - Tirez sur le cordon (en cas d'accès par l'intérieur de votre garage)
- 2 - Ouvrez votre porte manuellement
- 3 - Réfermez la porte, et verrouillez votre serrure avec la clef



Étape 1



Étape 1b



Étape 2



Étape 3

Réembrayage de la motorisation

Au retour du courant ou après le remplacement de votre batterie

- 1 - Mettre votre porte en position mi-course
- 2 - Appuyer sur le bouton vert (ou loquet rouge suivant votre motorisation)
- 3 - A l'aide de votre télécommande, donner un ordre d'ouverture à votre motorisation (la porte se raccroche au chariot moteur)
- 4 - Fermez votre porte, vérifier que la serrure est bien verrouillée et que la poignée ne tourne pas



Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 4

ABS, c'est :

les portes de garage, les portails, les automatismes, les stores de terrasse, les volets roulants, les fenêtres, les portes d'entrée, les systèmes de sécurité, la domotique...

BESOIN D'AIDE... N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER

> ABS : AUTOMATISME BOX SERVICE

2 bis, Rue de la Perche - 94140 Alfortville

Tél. : 01.43.96.23.00

Fax : 01.43.96.23.10

Mail : contact@abs-boxes.fr

**NOUS VOUS RÉPONDONS EN DIRECT
DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 18 H 30
ET LE VENDREDI DE 9 H À 17 H 30**

HORMANN
Espace Conseil

somfy
EXPERT

